

NOTICE DE BONNE UTILISATION

Chillworld® NomadPRO

Solutions de thermorégulation portables — fraîcheur douce et continue jusqu'à 8 h en fonction de la température ambiante, sans électricité directe.

1. Principe de fonctionnement

Les dispositifs Chillworld sont des diffuseurs de fraîcheur portatifs à thermorégulation passive. Rechargés au congélateur, ils restituent ensuite une fraîcheur douce et constante pendant plusieurs heures, sans électricité directe.

2. La règle d'or : anticiper, ne pas subir

▲ POSITIONNER LE DISPOSITIF AVANT D'AVOIR CHAUD

Mettez le dispositif en place **dès les premiers signes** d'inconfort thermique. Une utilisation **précoce permet de mieux accompagner la régulation de la température** corporelle pendant toute la durée de l'activité.

Une fois le corps déjà en surchauffe, l'effet perçu est plus lent et l'autonomie utile du dispositif s'en trouve réduite. Positionné en amont, il accompagne la montée en température tout au long de l'activité.

3. Préparation du diffuseur de fraîcheur

Placez le diffuseur de fraîcheur au congélateur à plat jusqu'à ce qu'il soit complètement congelé. Selon votre congélateur, comptez généralement entre 4 et 8 heures pour une congélation complète. Vous pouvez le laisser au congélateur entre deux utilisations : il n'est pas nécessaire de le retirer une fois congelé.

Si besoin, nettoyez le diffuseur avec de l'eau et du liquide vaisselle, puis séchez-le avant de le remettre au congélateur.

Prévoyez systématiquement un temps d'avance : rechargez la veille au soir pour une utilisation en cours de journée.

4. Porter et ajuster

Ajustez les sangles pour un maintien confortable, sans excès de pression, en ciblant la zone recommandée (dos ou torse). Il se porte au-dessus d'un T-shirt et/ou en dessous d'un vêtement de travail ou d'un gilet de sécurité.

Le sac peut également être porté sur l'avant du corps. Cette configuration est particulièrement adaptée à la position assise.

Selon votre ressenti, la température extérieure ou l'intensité de votre activité, nous vous conseillons de :

- Retirer le diffuseur de sa housse en coton et le placer directement contre le dos du sac afin d'augmenter l'effet rafraîchissant,
- Ajouter un sac d'hydratation ou une gourde contenant de l'eau fraîche pour bénéficier d'un complément de fraîcheur.

5. Entretien

Nettoyez à l'eau claire et au liquide vaisselle. Ne pas passer au lave-vaisselle. Laissez sécher complètement avant de remettre au congélateur. Rangez à plat entre deux utilisations.

Fonction de thermorégulation passive visant à limiter l'inconfort lié à la chaleur et à favoriser le bien-être — à utiliser en complément, et non en remplacement, des autres mesures de prévention.

Ce produit n'est ni un dispositif médical, ni un équipement de protection individuelle (EPI) au sens du règlement (UE) 2016/425.

Contact

LIPHATECH SAS

[Route de Bonnel, 47480 Pont du Casse](#) France

Service commercial : 05 53 69 35 70 - contact@liphatech.fr

www.liphatech.fr